

# Steuern Sie Ihr gesamtes Sonos-System mit einem beliebigen iPad.



## Sonos Controller für iPad

Der Sonos® Controller für iPad ist eine kostenlose App, die Ihr iPad in einen großformatigen Touchscreen-Controller für das Sonos Multi-Room Music System verwandelt. Kombiniert mit Sonos ZonePlayern in den Räumen Ihrer Wahl, können Sie all Ihre Lieblingsmusik finden und im ganzen Haus wiedergeben. Ob Sie Ihre persönliche digitale Musiksammlung, kostenloses Internetradio oder die beliebtesten Online-Musikdienste genießen – mit dem Sonos Controller für iPad steuern Sie Ihre gesamte Musik mit einem Fingertipp. Die App kann kostenlos und in wenigen Sekunden aus dem App Store heruntergeladen werden.

Mit dem Sonos Controller für iPad erreicht die Steuerung von Musik ganz neue Dimensionen. Die App ist für den großen Touchscreen des iPads optimiert und macht das Suchen und Abspielen von Musik noch einfacher. Dank der Mehrfenster-Ansicht des iPad haben Sie Ihr Musikmenü, die in jedem Raum abgespielten Titel und Ihre Musikliste inklusive farbenfrohen Albumcovern im Blick. Sie können Ihre Musik durchstöbern, nach bestimmten Titeln suchen und per Drag&Drop die perfekte Playliste zusammenstellen. Erleben Sie die Musik zusammen mit Freunden oder Ihrer Familie – im Hoch- oder im Querformat. Der Sonos Controller für iPad funktioniert über Ihr WiFi-Netzwerk. Verwenden Sie die App als einzigen Controller oder kombiniert mit dem speziellen Sonos Controller 200, dem Sonos Controller für iPhone oder dem Sonos Controller für Mac oder PC.

### Die wichtigsten Features

- Drahtlose Multi-Room-Steuerung mit jedem iPad
- Großer Touchscreen – im Hoch- oder im Querformat
- Einfache Suche über die virtuelle Tastatur
- Sofortiger Zugriff auf eine unendliche Musikwelt
- Neue Funktionen und Musikdienste mit automatischen Updates



# Sonos Controller für iPad



## Drahtlose Multi-Room-Steuerung mit jedem iPad

Steuern Sie Ihre Musik und alle Räume von jedem iPad aus, und genießen Sie die Musik zusammen mit Ihren Freunden. Die Anzeige ist optimal auf den großen iPad-Touchscreen abgestimmt, sodass die Steuerung kinderleicht ist. Spielen Sie drahtlos in jedem Raum denselben Titel ab – perfekt synchron. Oder geben Sie in unterschiedlichen Räumen verschiedene Titel wieder. Steuern Sie Ihr gesamtes Sonos-System über Ihr WiFi-Heimnetzwerk.



## Suchen, entdecken und steuern Sie Ihre Musik über den großen Touchscreen

Teilfenster für den aktuellen Titel und die Lautstärkereglung gleichzeitig im Blick, und zwar im Hoch- oder im Querformat. Suchen Sie Ihre Lieblingsinterpreten, indem Sie auf der virtuellen Tastatur tippen, und durchstöbern Sie Ihre Alben mit einer einfachen Fingerbewegung. Dann fügen Sie die Titel per Drag&Drop Ihrer Musikliste hinzu. Verknüpfen und trennen Sie Zonen im Handumdrehen. Und steuern Sie die Lautstärke in allen Räumen – überall.



## Sofortiger Zugriff auf eine unendliche Musikwelt

Mit Sonos ZonePlayern und Ihrem iPad können Sie jeden Song aus Ihrer persönlichen Musikbibliothek, beispielsweise iTunes, abspielen, der auf Ihrem Computer oder NAS-Laufwerk gespeichert ist. Sonos funktioniert außerdem nahtlos mit den beliebtesten Musikdiensten und Tausenden kostenloser Internetradiosender, sodass Sie Millionen Titel und Sender aus dem Internet in die gewünschten Räume streamen können – ohne Ihren Computer einzuschalten.



## Neue Funktionen und Musikdienste mit automatischen Updates

Durch kostenlose automatische Produktaktualisierungen profitieren Sie immer von den aktuellsten Sonos-Features und Musikdiensten. So bleibt Ihr System selbst lange nach dem Kauf immer auf dem neuesten Stand. Der App Store informiert Sie automatisch, sobald Software-Updates verfügbar werden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Apple-Kompatibilität

Unterstützt iPad Wi-Fi und iPad Wi-Fi + 3G. Erfordert iPhone OS Version 3.2 oder höher. Neueste Version der iTunes-Software empfohlen. Mit Sonos ist der drahtlose Zugriff auf Musik, die nur auf Ihrem iPad gespeichert ist, nicht möglich.

### Sonos-Hardwareanforderungen

Erfordert mindestens einen Sonos ZonePlayer. Zur Musikwiedergabe muss ein ZonePlayer oder eine ZoneBridge mit dem Router verbunden werden, alle weiteren Geräte funktionieren über Funk.

### Sonos-Softwareanforderungen

Version 3.3 oder höher

### Drahtlose Konnektivität\*

Das iPad verbindet sich mit Ihrem Sonos-System über Ihr WiFi-Heimnetzwerk. 3G-Verbindung wird nicht unterstützt.

### Sprachunterstützung

Englisch

\*Für den Zugriff auf die Internetradiosender und Online-Software-Updates ist eine Internetverbindung (DSL, Kabelmodem oder LAN-basierte Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich). Für die Internetfunktionen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für einen Dienstanbieter oder Telefongebühren für den Nah- und/oder Fernbereich an.

Hinweis: Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.