



All the music you want. All over your house.

# Steuern Sie Ihr gesamtes Sonos-System über ein beliebiges iPhone oder einen iPod touch.



## Sonos Controller für iPhone

Der Sonos™ Controller für iPhone ist eine kostenlose Anwendung, die Ihr iPhone (oder Ihren iPod touch) in einen vollwertigen Controller für das Sonos Multi-Room Music System verwandelt. Kombiniert mit Sonos ZonePlayer™ in den Räumen Ihrer Wahl, können Sie all Ihre Lieblingsmusik finden und wiedergeben - im ganzen Haus. Ob Sie Ihre persönliche digitale Musiksammlung, kostenloses Internetradio oder die angesagten Online-Musikdienste genießen – mit dem Sonos Controller für iPhone haben Sie die Steuerung in der Hand. Diese Anwendung ist in Sekundenschnelle vom App Store heruntergeladen.

Nehmen Sie einfach Ihr iPhone zur Hand und tippen Sie auf das Display, um einen Raum auszuwählen, zeigen und tippen Sie, um einen Song zu bestimmen, und tippen Sie schließlich auf Play. Auf der Touchscreen-Tastatur können Sie nach Ihrem Lieblingstitel oder -sender suchen oder auch eine Ihrer iTunes-Playlists auswählen. Verknüpfen oder trennen Sie Zonen nach Belieben, um verschiedene Songs in verschiedenen Räumen oder auch denselben Titel absolut synchron in jedem Raum zu hören. Der Sonos Controller für iPhone ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres gesamten Sonos-Systems über Ihr WiFi-Heimnetzwerk. Verwenden Sie es als Ihren einzigen Controller oder in Verbindung mit den Sonos Handheld und Desktop Controllern für einen ultimativen Komfort sowie eine perfekte Steuerung.

### Key Features

- Von einem iPhone oder iPod touch aus mehrere Räume drahtlos steuern
- Ganz einfach per Touchscreen
- Sofortiger Zugriff auf eine unendliche Musikwelt
- Neue Funktionen und Musikdienste mit automatischen Updates



# Sonos Controller für iPhone



## Von einem iPhone oder iPod touch aus mehrere Räume drahtlos steuern

Steuern Sie Ihre gesamte Musik und alle Räume über Ihr iPhone oder Ihren iPod touch. Holen Sie das Gerät aus Tasche, schalten Sie Klassik in der Küche und Ihren Lieblingssender im Schlafzimmer ein. Oder wählen Sie den Partymodus und hören Sie Rock in jedem Raum Ihres Hauses – in perfekter Synchronität. Der Sonos Controller für iPhone ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres gesamten Sonos-Systems über Ihr vorhandenes WiFi-Heimnetzwerk.



## Suchen, entdecken und steuern Sie Ihre Musik – ganz leicht per Touchscreen

Steuern Sie Ihr gesamtes Musikerlebnis mit Ihrem Zeigefinger. Suchen Sie Ihre Lieblingsinterpreten oder Radiosender durch leichtes Tippen auf die Touchscreen-Tastatur. Durchstöbern Sie Ihre Alben mit einer einfachen Fingerbewegung. Verknüpfen und trennen Sie Zonen im Handumdrehen. Und steuern Sie die Lautstärke in allen Räumen – überall.






## Sofortiger Zugriff auf eine unendliche Musikwelt

Mit dem Sonos Controller für iPhone zur Hand können Sie jeden Titel aus Ihrer persönlichen Musiksammlung auf Ihrem Computer oder NAS-Gerät finden und abspielen. Sonos funktioniert außerdem nahtlos mit den beliebtesten Musikdiensten und Tausenden kostenloser Internetradiosender, sodass Sie Millionen von Titeln, Podcasts und Radiosendern vom Internet in die gewünschten Räume streamen können – ohne Ihren Computer einzuschalten.



## Neue Funktionen und Musikdienste mit automatischen Updates

Durch kostenlose automatische Produktaktualisierungen profitieren Sie immer von den aktuellsten Sonos-Features und Musikdiensten. So wird Ihr System selbst lange nach dem Kauf immer besser. Der App Store informiert Sie automatisch, sobald Updates verfügbar werden.



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Apple-Kompatibilität

Unterstützt iPhone, iPhone 3G und iPod Touch. Erfordert iPhone oder iPod Touch-Software Version 3.0 oder höher. Neueste Version von iTunes und Software empfohlen. Sonos kann nicht drahtlos auf Musik zugreifen, die nur auf Ihrem iPhone oder iPod Touch gespeichert ist.

### Sonos-Hardwareanforderungen

Erfordert mindestens einen Sonos ZonePlayer. Ein ZonePlayer (oder eine ZoneBridge™) in Ihrem System muss mit dem Router verbunden werden, alle anderen Geräte funktionieren drahtlos.

\*Für den Zugriff auf die Internetradiosender und Online-Software-Updates ist eine Internetverbindung (DSL, Kabelmodem oder LAN-basierte Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung) erforderlich. Für die Internetfunktionen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für einen Diensteanbieter oder Telefongebühren für den Nah- und/oder Fernbereich an.

Hinweis: Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

### Sonos-Softwareanforderungen

Version 3.0 oder höher

### Drahtlose Konnektivität\*

iPhone und iPod touch verbinden sich mit Ihrem Sonos-System über Ihr vorhandenes WiFi-Heimnetzwerk.

### Sprachunterstützung

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Schwedisch.

